



Vorraussetzungen für Monatarbeiten:

1.	Freie Zufahrt für LKW und Montageteam	
2.	Bereitstellung der Aufstellfläche	
3.	Bereitstellung einer Abstellfläche	
4.	Stromanschluss 32 A bis zur Aufstellfläche	
5.	Hilfspersonal zur Entladung des Bauaufzuges	
6.	bei Dachvorsprüngen > 60cm ist ein Montagegerüst aufzustellen	
7.	Freie Aufzugsfahrbahn über gesamte Masthöhe	
8.	Freie Zugangsmöglichkeit im Gebäude zur Installation von Halte- und Ladestellen, sowie für die Verankerung am Gebäude	

Merkblatt für die Montage eines Bauaufzuges

Um unnötige Kosten bei der Aufstellung eines Bauaufzuges zu vermeiden ersuchen wir die nachfolgenden Punkte zu beachten:

- 1. Aufstellfläche
 - 1.1. Tragfähiger, verdichteter Untergrund Mieter
 - 1.2. Auffahrtsrampen für Bodenstation Mieter
- 2. Halte-/Ladestellen
 - 2.1. Absturzsicherung im Bauwerk Mieter
 - 2.2. Beleuchtung der Haltestellen(falls nötig) Mieter
- 3. Verankerungen
 - 3.1. Zugänglichkeit der Verankerungsstellen Mieter
 - 3.2. Durchführung der Verankerungen Vermieter
- 4. Montage/ Funktion/ Abnahme
 - 4.1. Hebe-/Transportgerät zum Be-/Entladen Vermieter
 - 4.2. Absicherung des Montageortes Mieter
 - 4.3. Be-/Entladen Vermieter
 - 4.4. Bereitstellen von geeigneten Montagehelfern (höhentauglich, deutschsprachig) Mieter
 - 4.5. Funktionkontrolle mit Übergabe an den Kunden Vermieter
 - 4.6. TÜV - Prüfung nach Erstaufstellung* Mieter

* Kann optional vermittelt werden.
- 5. Betrieb und Wartung
 - 5.1. Bereitstellung eines Aufzugführers Mieter
 - 5.2. Einschulung des Aufzugführers Vermieter
 - 5.3. Kontrolle und Pflege des Bauaufzuges Mieter
 - 5.4. Wartung* Mieter

Für Rückfragen steht Ihnen unser Kundendienst gerne telefonisch unter der Nummer 02236 - 64 010 zur Verfügung.